版本更新说明

版本号	更新日期	更新说明
V1.0	2024.01.24	初始版本
V1.1	2024.04.03	芯片封装更新

杰理方案咨询(QQ号:371116160 ，TEL:0755-82922363)

产品安全规范

1、电源选型
a、注意供电场景，严格控制输入电压范围。
供电至VPWR，不和IOVDD短接（≤5.5V，如3.7V锂电池/5V适配器应用）。
或供电至VPWR，和IOVDD短接（≤3.4V，如3.0V纽扣电池/2节干电池应用）。
b、注意供电保护，防过压/过流/反接/浪涌等（如纽扣电池应用，必须考虑防反接电路保护）。
2、电容选型
a、注意容值随电压升高而下降，请确保工作电压下的容值（优选0402或更大尺寸的封装）。
b、请使用原装电容（非拆机、来历不明），以保证容值和品质。
c、主控VPWR退耦电容耐压值要求≥16V，主控其他电容耐压值≥6.3V；
其它外设电容依据其工作要求选择（防止浪涌、过冲击穿）。
3、静电选型
a、整机静电标准必须≥接触±4KV，空气±8KV）。
b、天线输入端必须加ESD管，请使用推荐型号。
4、浪涌选型
a、抗浪涌值一般要求≥±6V（根据实际应用场景调整），建议留有余量设计。
b、VPWR输入端必须加TVS管，请使用推荐型号。

设计注意事项

1、电源：
1) 内置电源输入单元，支持供电至VPWR（不和IOVDD短接，输入≤5.5V，和IOVDD短接，输入≤3.4V）。
2) IOVDDFE认为电源域输出，不可无断续开机方案注意避免漏电），电压档位可设，2.1V/3IOVDD/3.4V，Imax=120mA(包含主控IO消耗)。
3) HPVDD是APA音频模块的电源输入端，和VPWR短接（或合理），其电压大小决定APA模块输出功率。
2、音频：
1) 内置1路16位Audio DAC，支持1路单端输出（固定出口PA5，必须外扑PA）。
2) 内置1路16位Audio ADC，支持AIN_x差频输入（x代表A通道），可选MIC或LINE输入，支持单端或差分，支持输入≤1.5Vpp@单端（或2.8Vpp@差分）。
单端时，输入可选AIN_APx，差分时，AIN_APx为正端，AIN_ANx为负端（x代表通道）。
注1：MIC供电容单端输入，MIC供需外供偏置电压（MIC_BIAS）。
注2：AIN_AP4（固定出口PA7），和MIC_BIAS合理，一般用于MIC供电，可选内置上拉0.5K~10KΩ输出。
注3：AIN_AP3（固定出口PA6），和ADV_AN合理，一般用于差分负端输入。
3) 内置APA功放单元（D类），支持桥式负载（BTL）输出模式，支持单端或差分，可直接4ohm或8ohm喇叭，不支持立体声。
注：APAP/APAN，若无音频应用，可用作IO输出，一般仅用于PWM或UART_TX外设，"APA输出电压"必须做到在"外设的电源域"。
3、IO：
1) 除固定IO，其他IO根据需求，依据芯片规格书IOMUX说明进行灵活分配。
2) 所有GPIO均可配置地拥口（边沿触发），软关机唤醒时，IO状态可保持。
3) PA2支持外部持续4秒低电平触发硬复位，支持重映射，可软件独写屏蔽。
4) PA0是串口烧写功能时，需控制PA0对地电阻尽量小（比如控制在1nF以内）。
5) PA0/USBDM/USBDP上电默认下拉，PA2上电默认上拉。
6) USBDM可配上拉100KΩ，下拉15KΩ，USBDP可配上拉1.5KΩ，下拉15KΩ，其他IO可配内部上下拉10KΩ/100KΩ/1MΩ。
7) PB5/PB6/PA0为高压IO，耐压≤5.5V(芯片IOVDD产品小值），只能当做（8mA）。
USBDM/DP可做普通IO（驱动电流8mA），其余IO驱动电流可选3/8/20/40~50mA四档。
注：若无USB功能应用，USBDM/DP一般仅用于IO检测或输入检测功能等。
8) ISP、SFC、SPI0、RTC，内置触摸，ADC采样检测，音频AUDIO等外设，均为固定IO，产禁随意分配。
9) IIC、ALINK、SPI1/2、UART、SD、TIMER/PWM/MCPWM/CAP/CLKOUT等外设，支持crossbar映射，可灵活分配IO，支持映射到除PF组外的IO，如PA组、PB组等。
10) RF、晶振、模拟AUDIO等信号做IO，产禁分配高速跳变信号，且应做好隔离，避免干扰。

IO名词解析

VPWR：芯片供电输入端；
APA：音频处理器（D类功放）；
AIN_x：模拟音频输入（x为通道）；
ADCx：ADC采样输入检测（x为通道）；
THx：内置触摸（x为通道）；
Update：串口更新程序；
AVSS：模拟音频地；
VSS：数字地或主系统地；

AGND走线要求

AGND处走线要求：
1、PCB Layout需要分地（区分AGND和GND）
2、AGND走线顺序：音频设备AGND->主控AGND管脚->功放Bypass电容地
或总电源供电入口GND处短接。
即MCALDCP各等音频模拟地，单独大面积走线至主控AGND管脚，再从
主控AGND管脚，单独走线到功放Bypass电容地或总电源供电入口GND处短接
注：若板空间受限，可尝试AGND和主控GND管脚就近大面积短接（注意验证音频设备是否有噪声）。

BT ANT



1、ESD管严禁省掉，请选用以下推荐型号（0402封装）：
ST0521D4S、RSTS9.6I MA、ESD2003LA
2、BT匹配网络参数，以实际开机调试结果为准。
3、优选倒F天线。

XTAL



晶振选型规格：
1、负载电容：12PF；
2、频偏偏差：±10PPM以内。

最小系统参考

（IO外设，根据需求拓展）



TEST POINT

烧写场景说明

烧写场景 \ 烧写说明	预留烧写测试点	备注
USB更新程序	VPWR、USBDM、USBDP、GND	
串口更新程序	VPWR、PA0、GND	

预留测试点，方便烧写、升级、测试



供电场景说明

供电场景 \ 供电说明	输入电压	适用场景
供电至VPWR（不和IOVDD短接）	≤5.5V	如3.7V锂电池/3节干电池、DC5V适配器/USB5V接口等
供电至VPWR（和IOVDD短接）	≤3.4V	如3.0V纽扣电池/2节干电池应用

方案1：供电至VPWR，不和IOVDD短接（≤5.5V）



方案2：供电至VPWR，和IOVDD短接（≤3.4V）



以上方案二选一

POWER